

MANUFACTURER'S CODES [CÓDIGOS DEL FABRICANTE]

Setup Codes for Cable Boxes [Códigos de configuración para cajas (convertidores) de cable]

ABC	0003, 0008	Pulsar	0000
Americast	0899	Quasar	0000
Bell South	0899	Runco	0000
Digeo	1187	Scientific Atlanta	0008, 1877
General Instrument	0003, 0276	Starcom	0003
Jerrold	0003, 0276	Supercable	0276
Memorex	0000	Torx	0003
Motorola	0276, 1187, 1376	Toshiba	0000
Pace	0008, 1877	Zenith	0000, 0899
Panasonic	0000		
Paragon	0000		
Pioneer	0533, 1877		

Setup Codes for Cable Box/PVR (or DVR) Combos [Códigos de configuración para equipo combinado de cable/PVR (o DVR)]

Americast	0899	Pioneer	1877
Digeo	1187	Scientific Atlanta	1877
Motorola	1376, 1187	Supercable	0276
Pace	1877	Zenith	0899

Setup Codes for DVD Players [Códigos de configuración para reproductores de DVD]

Akai	0695, 0899	KLH	0717, 0790, 1020
Alco	0790	Lenoxx	1127, 1938
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0830, 1020, 1056, 1061	LG	0741
Audiovox	0790	Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 0821, 1268
Blaupunkt	0717	Marantz	0539
Blue Parade	0571	Memorex	0695
Broksonic	0695	Microsoft	0522
California Audio Labs	0490	Mintek	0717, 1472
Denon	0490	Mitsubishi	0521, 1521
Diamond Vision	1316, 1609, 1610	NAD	0741
Disney	0675	Nesa	0717
Durabrand	1127	NexxTech	1830
DVD2000	0521	Norcent	1830
Emerson	0675, 0821, 1268	Onkyo	0503, 0627
Funai	0675, 1268	Panasonic	0490, 0503, 0703, 1362, 1462, 1490, 1762
Gateway	073	Philips	0503, 0539, 0646, 0675
GE	0522, 0717	Pioneer	0525, 0571
Go Video	0741, 0744, 1044, 1075	Polaroid	1020, 1061, 1316
GoldStar	0741	Polk Audio	0539
Gradiente	0490	Presidian	0675
Greenhill	0717	Proceed	0672
Grundig	0539	Proscan	0522
Hitachi	0573	RCA	0522, 0571, 0717, 0790, 0822, 1022, 1132
Hitek	0672	Regent	1938
iLo	1348, 1472	Rotel	0623
Initial	0717, 1472	Samsung	0490, 0573, 0744, 0820, 0899, 1044, 1075
Insignia	1830	Sansui	0695
Integra	0571, 0627		
JVC	0558, 0623, 0867, 1164		
Kawasaki	0790		
Kenwood	0490		

*continued on next page...
continúa en la página siguiente...*

MANUFACTURER'S CODES [CÓDIGOS DEL FABRICANTE]

Setup Codes for DVD Players [Códigos de configuración para reproductores de DVD]

Sanyo	0695	Technics	0490, 0703
Sharp	0630, 0675	Theta Digital	0571
Shinasonic	0533	Toshiba	0503, 0695, 1045, 1154
Sony	0533, 0864, 1033, 1431	Urban Concepts	0503
Superscan	0821	Venturer	0790
Sylvania	0675, 0821, 1268	Xbox	0522
Symphonic	0675, 1268	Yamaha	0490, 0539
Teac	0790	Zenith	0503, 0741

Setup Codes For DVD Player/VCR Combos [Códigos de configuración para equipo combinado de DVD/VCRs]

Apex Digital	1061	Polaroid	1061
Broksonic	0695	Presidian	0675
Emerson	0675	RCA	0522, 0822
Funai	0675	Samsung	0820, 1044, 1075
Go Video	0741, 0744, 1044, 1075	Sansui	0695
GoldStar	0741	Sharp	0630
JVC	0867, 1164	Sony	0864, 1033, 1431
LG	0741	Sylvania	0675
Memorex	0695	Symphonic	0675
Panasonic	1762	Toshiba	0503
Philips	0675	Zenith	0741

Setup Codes for PVRs (or DVRs) [Códigos de configuración para PVR (o DVR) (Videograbadoras Personales Digitales en Disco Duro)]

ABS	1972	Niveus Media	1972
Alienware	1972	Northgate	1972
CyberPower	1972	Panasonic	0616
Dell	1972	Philips	0618, 0739
DirecTV	0739	RCA	0880
Gateway	1972	ReplayTV	0614, 0616
Hewlett Packard	1972	Samsung	0739
Howard Computers	1972	Sonic Blue	0614, 0616
HP	1972	Sony	0636, 1972
Hughes Network Systems	0739	Stack 9	1972
Humax	0739	Systemax	1972
Hush	1972	Tagar Systems	1972
iBUYPOWER	1972	Tivo	0618, 0636, 0739
Linksys	1972	Toshiba	1008, 1972
Media Center PC	1972	Touch	1972
Microsoft	1972	Viewsonic	1972
Mind	1972	Voodoo	1972
		ZT Group	1972

Setup Codes for Satellite Receivers [Códigos de configuración para receptores de satélite]

DirecTV	1377, 0099, 0247, 0392, 0566, 0639, 0724, 0749, 0819, 1076, 1108, 1142, 1392, 1442, 1609, 1639, 1640, 1749, 1856	Echostar	0775, 1005, 1505, 1775
Dish Network	0775	Expressvu	0775, 1775
Dish Network System	0775, 1005, 1505, 1775	GE	0392, 0566
Dishpro	0775, 1005, 1505, 1775	General Instrument	0869
		GOI	0775, 1775
		Hisense	1535
		Hitachi	0819

HTS	0775, 1775	Proscan	0392, 0566
Hughes	0749, 1442, 1749	Proton	1535
Hughes Network Systems	0749, 1142, 1442, 1749	RadioShack	0869
iLo	1535	RCA	0392, 0566, 0855, 1392
Jerrold	0869	Samsung	1108, 1142, 1276, 1377, 1442, 1609
JVC	0775, 1775	Sony	0639, 1639, 1640
Magnavox	0724	Star Choice	0869
Memorex	0724	Tivo	1142, 1442
Mitsubishi	0749	Toshiba	0749, 0790, 0819, 1285, 1749
Motorola	0856, 0869	UltimateTV	1392, 1640
Next Level	0869	Uniden	0724
Panasonic	0247, 0701	US Digital	1535
Paysat	0724	USDTV	1535
Philips	0099, 0724, 0749, 0819, 1076, 1142, 1442, 1749	Voom	0869
Pioneer	1442	Zenith	1856

Setup Codes for Satellite Receiver/PVR (or DVR) Combos [Códigos de configuración para equipo combinado de receptores de satélite/PVR (o DVR)]

DirecTV	1377, 0099, 0392, 0639, 1076, 1142, 1392, 1442, 1640	Motorola	0869
Dish Network System	0775, 1505	Philips	1142, 1442
Dishpro	0775, 1505	Proscan	0392
Echostar	0775, 1505	RCA	1392
Expressvu	0775	Samsung	1442
Hughes Network Systems	1142, 1442	Sony	0639, 1640
		Star Choice	0869

Setup Codes for TVs [Códigos de configuración para TVs]

Admiral	0093, 0463	Denon	0145
Advent	0761, 0783, 0815, 0817, 0842	Diamond Vision	1996, 1997
Aiko	0092	Dumont	0017
Akai	0030, 0060, 0672, 0702, 0812	Durabrand	0171, 0178, 0180, 0463, 1034
America Action	0180	Dwin	0093
Anam	0180	Electroband	0000
AOC	0030	Electrograph	1755
Apex Digital	0156, 0748, 0765, 0767, 0879	Emerson	0154, 0171, 0178, 0180, 0236, 0451, 0463, 1944, 1963
Audiovox	0092, 0180, 0451	Envision	0030
Aventura	0171	ESA	0171, 0812
Bell & Howell	0154	Fisher	0154
Bradford	0180	Funai	0171, 0180
Broksonic	0180, 0236, 0463	Futurtech	0180
Candle	0030	Gateway	1755, 1756
Carnivale	0030	GE	0047, 0051, 0178, 0451
Carver	0054	Gibraltar	0017, 0030
Celebrity	0000	GoldStar	0030, 0178
Celera	0765	Grunpy	0180
Changhong	0765	Haier	1034
Citizen	0030, 0060, 0092	Hallmark	0178
Clarion	0180	Harman/Kardon	0054
Commercial Solutions	0047	Harvard	0180
Contec	0180	Havermy	0093
Craig	0180	Hello Kitty	0451
Crosley	0054	Hisense	0748
Crown	0180	Hitachi	0145
Curtis Mathes	0030, 0047, 0054, 0060, 0093, 0145, 0154, 0166, 0451, 0702	iLo	1286
CXC	0180		
Daewoo	0092, 0451, 0672, 1661		

*continued on next page...
continúa en la página siguiente...*

MANUFACTURER'S CODES [CÓDIGOS DEL FABRICANTE]

Setup Codes for TVs [Códigos de configuración para TVs]

Infinity	0054	Pulsar	0017
Insignia	1204	Quasar	0051, 0250
Inteq	0017	RadioShack	0030, 0047, 0154, 0178, 0180
JBL	0054	RCA	0047, 0090, 0679
JCB	0000	Realistic	0030, 0154, 0178, 0180
Jensen	0761, 0815, 0817	Runco	0017, 0030
JVC	0053	Sampo	0030, 1755
KEC	0180	Samsung	0030, 0060, 0178, 0702, 0812
Kenwood	0030	Sansui	0463
KLH	0765, 0767	Sanyo	0154
KTV	0030, 0180	Scotch	0178
LG	0178, 1265	Scott	0178, 0180, 0236
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178	Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0171, 0178
Magnavox	0030, 0054, 1944, 1963	Sharp	0093
Marantz	0030, 0054	Sheng Chia	0093
Matsushita	0250	Sony	0000
Maxent	1755	Soundesign	0178, 0180
Megatron	0145, 0178	Squareview	0171
Memorex	0150, 0154, 0178, 0463	SSS	0180
MGA	0030, 0150, 0178	Starlite	0180
Midland	0017, 0047, 0051	Superscan	0093
Mitsubishi	0093, 0150, 0178, 1250	Supreme	0000
Motorola	0093	SVA	0748
MTC	0030, 0060	Sylvania	0030, 0054, 0171, 1944, 1963
Multitech	0180	Symphonic	0171, 0180
NAD	0156, 0178	Tandy	0093
NEC	0030	Tatung	1286, 1756
NerTV	1755	Technics	0051, 0250
Nikko	0030, 0092, 0178	Techwood	0051
Norcent	0748	Teknika	0054, 0060, 0092, 0150, 0180
Norwood Micro	1286	Telefunken	0702
NTC	0092	TMK	0178
Omwa	0180	TNGI	0017
Optimus	0154, 0166, 0250	Toshiba	0060, 0154, 0156, 1265
Optonica	0093	TVS	0463
Orion	0236, 0463	US Logic	1286
Panasonic	0051, 0250	Vector Research	0030
Penney	0030, 0047, 0051, 0060, 0156, 0178	Victor	0053
Philco	0030, 0054	Vidikron	0054
Philips	0054	Vidtech	0178
Pilot	0030	Viewsonic	1755
Pioneer	0166, 0679	Vizio	1756
Polaroid	0765	Wards	0030, 0054, 0178
Portland	0092	Waycon	0156
Prima	0761, 0783, 0815, 0817	Westinghouse	0000, 0451
Prism	0051	White Westinghouse	0463
Proscan	0047	Yamaha	0030
Proton	0178	Zenith	0017, 0092, 0178, 0463, 1265

Setup Codes For TV/DVD Player Combos [Códigos de configuración para equipo combinado de TV/DVDs]

Akai	0695	Diamond Vision	1610
Apex Digital	0830	Emerson	0675, 1268
Broksonic	0695	iLo	1472

Initial	1472	Samsung	0899
Magnavox	1268	Sansui	0695
Mintek	1472	Sylvania	0675, 1268
Panasonic	1490	Toshiba	0695
RCA	1022		

Setup Codes For TV/VCR Combos [Códigos de configuración para equipo combinado de TV/VCRs]

Broksonic	1479	Optimus	0162, 0593
Citizen	1278	Orion	1479
Colt	0072	Panasonic	0162
Daewoo	1278	Penney	0240, 1237
Emerson	0593, 1278, 1479	Quasar	0162
Funai	0000	RadioShack	0000
GE	0240, 0807	RCA	0240, 0807
GoldStar	1237	Samsung	1014
Harley Davidson	0000	Sansui	0000, 1479
Hitachi	0000	Sanyo	0240
Lloyd's	0000	Sears	0000, 1237
Magnasonic	0593, 1278	Sony	0000, 1232
Magnavox	0000, 0593	Symphonic	0000, 0593
Magnin	0240	Thomas	0000
Memorex	0162, 1237	Toshiba	0845, 1145
MGA	0240	Zenith	0000, 1479 0000, 1479, 0479
Mitsubishi	0807		

Setup Codes For TV/VCR/DVD Player Combos [Códigos de configuración para equipo combinado de TV/VCR/DVD]

Akai	0899	RCA	1132
Diamond Vision	1609	Sharp	0630
Emerson	0821	Superscan	0821
Magnavox	0821	Sylvania	0821
Panasonic	1362, 1462	Toshiba	1045

Setup Codes For VCRs [Códigos de configuración para VCRs]

ABS	1972	DirecTV	0739
Admiral	0048, 0209	Durabrand	0039
Adventura	0000	Dynatech	0000
Aiwa	0000, 0037	Electrohome	0037, 0043
Alienware	1972	Electrohome	0037
American High	0035	Emerex	0032
Asha	0240	Emerson	0000, 0037, 0043, 0121, 0184, 0209, 0593, 1278, 1479, 1593
Audiovox	0037	Fisher	0047, 0104
Beaumont	0240	Fuji	0035
Bell & Howell	0104	Funai	0000, 0593, 1593
Broksonic	0121, 0184, 0209, 1479	Garrard	0000
Calix	0037	Gateway	1972
Canon	0035	GE	0035, 0060, 0240, 0807
Carver	0081	Go Video	0240
CCE	0072	GoldStar	0037, 1237
Citizen	0037, 1278	Gradiente	0000
Colt	0072	Harley Davidson	0000
Craig	0037, 0047, 0072, 0240	Harman/Kardon	0081
Curtis Mathes	0035, 0060, 0162	Harwood	0072
Cybernex	0240	Hewlett Packard	1972
CyberPower	1972	HI-Q	0047
Daewoo	0045, 1278		
Dell	1972		
Denon	0042		

continued on next page...
continúa en la página siguiente...

MANUFACTURER'S CODES
[CÓDIGOS DEL FABRICANTE]

Setup Codes For VCRs, continued
[Códigos de configuración para VCRs, continuación]

Hitachi	0000, 0042	Protec	0072
Howard Computers	1972	Pulsar	0039
HP	1972	Quasar	0035, 0162
Hughes Network Systems	0042, 0739	RadioShack	0000
Humax	0739	Radix	0037
Hush	1972	Randex	0037
iBUYPOWER	1972	RCA	0042, 0060, 0240, 0807, 0880
JVC	0067	Realistic	0000, 0035, 0037, 0047, 0048, 0104
KEC	0037	ReplayTV	0614, 0616
Kenwood	0067	Ricavision	1972
KLH	0072	Runco	0039
Kodak	0035, 0037	Samsung	0045, 0240, 0739, 1014
Linksys	1972	Sanky	0039, 0048
Lloyd's	0000	Sansui	0000, 0067, 0209, 1479
Logik	0072	Sanyo	0047, 0104, 0240
LXI	0037	Scott	0043, 0045, 0121, 0184
Magnasonic	0593, 1278	Sears	0000, 0035, 0037, 0042, 0047, 0104, 1237
Magnavox	0000, 0035, 0039, 0081, 0593	Sharp	0048, 0807
Magnin	0240	Shintom	0072
Marantz	0035, 0081	Shogun	0240
Marta	0037	Singer	0072
Matsushita	0035, 0162	Sonic Blue	0614, 0616
Media Center PC	1972	Sony	0000, 0032, 0035, 0636, 1232, 1972
MEI	0035	Stack 9	1972
Memorex	0000, 0035, 0037, 0039, 0047, 0048, 0104, 0162, 0209, 0240, 1237	STS	0042
MGA	0043, 0240	Sylvania	0000, 0035, 0043, 0081, 0593, 1593
MGN Technology	0240	Symphonic	0000, 0593, 1593
Microsoft	1972	Systemax	1972
Mind	1972	Tagar Systems	1972
Minolta	0042	Teac	0000
Mitsubishi	0043, 0067, 0807	Technics	0035, 0162
Motorola	0035, 0048	Teknika	0000, 0035, 0037
MTC	0000, 0240	Thomas	0000
Multitech	0000, 0072	Tivo	0618, 0636, 0739
NEC	0067, 0104	TMK	0240
Nikko	0037	Toshiba	0043, 0045, 0209, 0845, 1008, 1145, 1972, 1503
Niveus Media	1972	Totevision	0037, 0240
Noblex	0240	Touch	1972
Northgate	1972	Unitech	0240
Olympus	0035	Vector	0045
Optimus	0037, 0048, 0104, 0162, 0593, 1062	Video Concepts	0045
Orion	0184, 0209, 1479	Videomagic	0037
Panasonic	0035, 0162, 0616, 1062	Videosonic	0240
Penney	0035, 0037, 0042, 0240, 1237	Viewsonic	1972
Pentax	0042	Villain	0000
Philco	0035	Voodoo	1972
Philips	0035, 0081, 0618, 0739	Wards	0000, 0035, 0042, 0047, 0048, 0060, 0072, 0081, 0240
Pilot	0037	White Westinghouse	0072, 0209
Pioneer	0067	XR-1000	0000, 0035, 0072
Polk Audio	0081	Zenith	0000, 0039, 0209, 1479
Presidian	1593	ZT Group	1972
Profitronic	0240		
Proscan	0060		